

Station murale I-DRIVE 5 fonctions : 3 BWS-B433 U, réf. 294394

1. Pré-programmation de la Station murale (3 boutons)

- **Maintenir** le bouton d'éclairage (Ah) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'une dizaine de secondes),
- **Relâcher** le bouton d'éclairage puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes)



- Ab: ouverture / fermeture
- Aa: programmation de la porte
- Ah: éclairage on / off
- Ai : temporisation éclairage de 5min
- Ad: ouverture partielle pour animaux
- Aj : bouton non fonctionnel

- Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**
- **Relâcher définitivement** le bouton d'éclairage Ah
- Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la fin de la pré-programmation (Création du code aléatoire.)

2. Contrôle de la pré-programmation de la station murale

Maintenir appuyé le bouton Ab d'ouverture / fermeture plusieurs secondes.

Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.

Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°1 ci-dessus.)

3. Programmation de la station murale dans la mémoire du moteur et programmation du moteur

- Appuyer une fois sur le bouton Ae du moteur (voir photo ci-contre)
- Le moteur émet un bip (indiquant le début de programmation)
- Appuyer sur le bouton Ab (ouverture / fermeture) de la station murale jusqu'à ce que le moteur bipe une nouvelle fois
- LA STATION MURALE EST ALORS MEMORISÉE PAR LE MOTEUR.
- Le moteur peut être programmé en introduisant l'outil de programmation G5 dans le trou Aa de la station murale : La porte fait alors deux cycles d'ouverture / fermeture automatiques (vérifier que rien n'empêche son mouvement).
- Si le moteur avait déjà été programmé auparavant, au premier appui du bouton Ab, la porte s'ouvre d'environ 10 cm,
- Appuyer une nouvelle fois pour refermer la porte.

