

## CHANGEMENT MOTO-REDUCTEUR I-DRIVE

(Outils nécessaires: 1 clé BTR (6 pans mâle) de 3 mm, 1 tournevis plat moyen)



**DEBRANCHER LA PRISE DE COURANT  
DEVERROUILLER LA MOTORISATION  
SANS ACCROCHER LA POIGNEE**



**DEVISSER LES DEUX VIS DU  
CAPOT MOTEUR A L'AIDE  
DE LA CLE BTR**



**ENLEVER LE CAPOT ET  
DEBRANCHER LA PRISE DU  
MOTEUR**



**RABATTRE LE MOTEUR ET  
ENLEVER LES DEUX VIS SUR  
LE HAUT DU MOTEUR AVEC LA  
CLE BTR**



**DEVISSER LA VIS EN BOUT DU  
MOTEUR AVEC LE TOURNEVIS  
PLAT**



**IL SUFFIT DE SUIVRE LA PROCEDURE INVERSE  
POUR INSTALLER LE NOUVEAU MOTEUR EN  
FAISANT ATTENTION AU POSITIONNEMENT DE  
LA PRISE (voir emplacement du verrou sur le capot  
moteur en plastique)**